




Rysunek rozstrzelony i wykaz części — wozidło spalinowe KD300MA



Rys. 1. Widok rozstrzelony — wozidło spalinowe KD300MA

Nr	Nazwa części	Nr	Nazwa części
1	Rama uchwytu	53	Uszczelka tylnej osi
2	Uchwyt bezpieczeństwa	54	Sprężyna naciągowa
3	Linka bezpieczeństwa	55	Wspornik sprężynowy
4	Dźwignia gazu	56	Zamek bagnetu
5	Linka gazu	57	Uszczelka przedniej osi
6	Przełącznik ON/OFF	58	Łożysko UBPFT207
7	Uchwyt gumowy	59	Zębata przednia
8	Uchwyt dźwigni wysypu	60	Klin osi przedniego koła
9	Dźwignia blokady wysypu	61	Tuleja osi przedniego koła
10	Wspornik uchwytu wysypu	62	Oś przedniego koła
11	Dźwignia jazdy	63	Płyta montowana na osi koła
12	Linka jazdy	64	Płyta ochronna
13	Tuleja blokady wysypu	65	Śruba M6x16
14	Linka blokady wysypu	66	Podkładka 6
15	Silnik	67	Nakrętka M6
16	Wspornik rolki napinacza	68	Podkładka sprężynowa 6
17	Kołek ograniczający pasek	69	Nakrętka M8
18	Płyta przedłużająca	70	Podkładka 8
19	Płytki ograniczająca pasek	71	Śruba M8x30
20	Sejer 35	72	Śruba M12x30
21	Łożysko 6202	73	Podkładka sprężynowa 12
22	Sejer 15	74	Nakrętka M10
23	Rolka napinacza	75	Podkładka 10
24	Pasek klinowy	76	Śruba M10x25
25	Koło pasowe	77	Nakrętka M10
26	Klin koła pasowego	78	Śruba M8x80
27	Gałka do zmiany biegów	79	Śruba M8x20
28	Skrzynia biegów	80	Śruba M6x12
29	Koło napędowe	81	Śruba M8x35
30	Tylna osłona paska	82	Podkładka sprężynowa 8
31	Przednia osłona paska	83	Śruba M10x60
32	Zatrask skrzyni wozidła	84	Nakrętka M12
33	Płyta osłonowa	85	Śruba M8x40
34	Uchwyt linki	86	Śruba M8x25
35	Płyta pod silnik	87	Śruba M6x25
36	Linka hamulcowa	88	Śruba M10x20
37	Wspornik mechanizmu zmiany biegów	89	Śruba M8x20
38	Sejer 25	90	Uszczelka 8
39	Pierścień ochronny	91	Śruba 5/16-24x1
40	Podwozie	92	Śruba M10x65
41	Gumowa mata	93	Śruba M10x45
42	Łańcuch 10B-58	94	Śruba M10x50
43	Łańcuch 10B-84	95	Śruba M6x50
44	Osłona łańcucha	96	Śruba M6x50
45	Skrzynia załadownicza	97	Filtr powietrza Loncin 196 cm3
46	Koło 4.00-8	98	Osłona filtra powietrza Loncin 196 cm3
47	Oś tylnego koła	99	Tłumik Loncin 196cm3
48	Tuleja osi tylnego koła	100	Łącznik Spinka łańcucha 10B-58
49	Łożysko UBPFT205	101	Łącznik Spinka łańcucha 10B-84
50	Klin osi tylnego koła	102	Burty podwyższające
51	Zębata tylna	103	Śruby+nakrętki+podkładki do burt podwyższających
52	Tuleja wsporcza koła zębatego	104	Sitko wlewu paliwa Loncin 196 cm3

Uwaga: Przedstawiony rozstrzelony rysunek oraz wykaz części mają charakter poglądowy i mogą różnić się od elementów zastosowanych w danej serii produkcyjnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących doboru części prosimy o kontakt z naszym działem serwisu lub działem części — dane kontaktowe poniżej.

KONTAKT

Dział serwisu	+48 793 000 063	Biuro	biuro@kraftmachines.pl
Dział części	+48 730 342 838	Serwis maszyn	serwis@mh-polska.pl